

LoofLighter



Looflighter eliminerar behovet av tändvätska.

Varje år säljs åtminstone 10 miljoner flaskor tändvätska i Sverige.* Till detta tillkommer tändkuber (koncentrerad tändvätska) och preparerade engångsgrillar. Eftersom tändvätska brinner vid låg temperatur så frigörs giftiga kolväten. Tändvätska görs av fossilt petroleum och bidrar till växthuseffekten. Man får alltid kemikalier i maten när man använder tändvätska.

Förutom miljöaspekten så orsakar tändvätska förgiftningsolyckor, påverkar smaken, och ökar risken för brännskador och eldsvådor. Sommaren 2008 sökte över 400 barn sjukhus på grund av förgiftningar med tändvätska.**

* Källa: Kemikalieinspektionen, baserat på en uppskattning

** Källa: Giftinformationscentralenik.

Tips när du använder Looflighter

1. Du kan välja att börja grilla genast, eller att låta glöden ta en halvtimme på sig att bli färdig, beroende på hur länge du använder din Looflighter när du tänd grillen.
2. Om du vill skjuta upp användandet av grillen, kväv glöden med ett lock. Använd sedan Looflighter för att tända den igen när du är redo.
3. Placera gallret över glöden när du har tänt grillen. Då rengörs gallret av den höga värmen (pyrolytisk rengöring). Du kan fortsätta att använda Looflightern genom gallret.
4. Använd alltid kol eller briketter av hög kvalitet, gjord av lövträ. Grillkol med lägre kvalitet brinner ut snabbare och orsakar gnistor.

Hur den fungerar.

Lägg alltid kolen eller briketterna i en hög.

1. Nudda kolhögen med Looflighter.
2. Dra undan Looflighter lite när det börjar gnistra (efter 10-20 sek).
3. Fortsätt rikta Looflighter mot samma punkt i minst 60 sekunder.

Vill du ha perfekt glödbädd på bara några minuter? Fortsätt använda LOOFTLIGHTER mot en (eller flera) punkter i kolhögen!

Looflighter är också en braständare!

1. Nudda mindre bitar av ved eller pinnar med Looftlighter (eller tryck in lite tidningspapper mellan vedträna).
2. Dra undan Looftlighter när det börjar brinna.
3. Fortsätt rikta Looftlighter mot samma punkt.

Säkerhet

1. Använd sunt förnuft när du handhar Looftlighter. Det är en grill och braständare, inte en leksak. Använd aldrig Looftlightern för sådant den inte är avsedd för.
2. Använd aldrig tändvätska tillsammans med din Looftlighter. Håll lättantändliga vätskor och gaser på ett säkert avstånd från elden.
3. Låt aldrig barn använda Looftlighter. Förvara den oåtkomligt för barn.
4. Skydda din Looftlighter från regn och fukt. Förvara den inte utomhus.
5. Looftlighterns spets blir väldigt varm under användning och strax därefter. Ta ut kontakten och låt Looftlightern svalna efter användning.
6. Se till att sladden inte kommer i kontakt med grillen eller elden. Använd aldrig en Looftlighter med skadad sladd. Använd enbart jordad förlängningssladd.
7. Var uppmärksam på att aska och glöd kan yra upp när du använder Looftlighter.

Observera:

Första gången du använder din Looftlighter så kan den ryka. Det är normalt och inget att oroa sig för.